

超かんたん!

インターネット接続設定ガイド

【光回線転用版】



設定前に当ガイドについてご確認ください。

当設定ガイドは、ひかり電話対応ホームゲートウェイ内(※下記図参照)にインターネット接続がされているお客様対象の設定ガイドになります。
市販のルーターやパソコン内に現在のプロバイダ設定をされている方は、ご契約プロバイダやルーターのメーカーへお問い合わせください。



ひかり電話対応ホームゲートウェイ内にインターネット設定をされている方は“**PPP**”ランプが点灯しています。

次ページより、パソコン上の設定方法のご説明となります ➡

設定方法

Windows上でブラウザ (Internet Explorer等) を利用した、ホームゲートウェイ (ONU一体型ひかり電話対応) の設定方法をご説明します。

注意!

インターネット接続設定には、**認証ID (ユーザ名)** と **認証パスワード** が必要です。各プロバイダから届いている会員登録証 (お申込内容のご案内) をご用意ください。

接続設定画面を表示させる

手順1 ユーザー名とパスワードの入力

ブラウザ (Internet Explorer等) を起動します。



◀このアイコンをダブルクリックしてください。


手順2 設定画面を開く

左上にあるアドレスバー内の「http://www.xxxx.xxxx.xxx/」表示を一旦全て削除し、`http://192.168.1.1` もしくは `http://ntt.setup/` を入力して頂きEnterキーを押してください。



手順3 ユーザー名とパスワードの入力

「192.168.1.1へ接続」画面が表示されます。ユーザー名には `user` (機器品名が200KIの場合は `admin`) を入力し、パスワードは訪問した工事担当者、もしくはお客様にて初期のインターネット設定をされた時に設定されたパスワードを入力して下さい。
※お客さま以外の業者で設定された場合、パスワードは「user」「admin」「0000」「市外局番」「電話番号下4ケタ」等が使われる場合がありますのでお試しください。



手順4 パスワードを記憶するにチェック

下部「パスワードを記憶する」にチェックを入れてください。
※チェック項目が無い場合もあります。

手順5 OKをクリック

手順6 送信するボタンをクリック

「個人情報送信時の確認」という画面が表示されたら `送信する` をクリックしてください。

”個人情報送信時の確認”

このサーバーは、ユーザー名とパスワードを安全でない方法で送信することを要求しています。

手順6

送信する

キャンセル

IDとパスワードを設定する


手順1 ID/パスワードの入力

「接続設定1」もしくは「メインセッション」をクリックするとID/パスワードなどの入力画面に切り替わります。

手順1



※ウィンドウの形状は違う場合があります。



手順2 接続先名の入力

現在ご利用中のプロバイダ情報が「接続先名」「接続先ユーザ名」「パスワード」に入ってますので消して下さい。

手順3 接続先名の入力

「接続先名」には「atbb」と入力して下さい。

手順4 接続先ユーザ名の入力

「接続先ユーザ名」にはお手元に届く「インターネットサービスご利用案内書」に記載されている「接続ID」を入力して下さい。

手順5 接続パスワードの入力

「接続パスワード」には「インターネットサービスご利用案内書」に記載されている「接続パスワード」を入力して下さい。


手順6 設定するボタンをクリック

画面を下へスクロールして頂きますと、「設定」ボタンがありますのでクリックしてください。



ご確認ください

※画面左側の項目に「登録」ボタンがある場合は、それを押します。
(登録ボタンが無い場合もあります。)



手順7 通信切断の確認

「回線接続中は、通信が切断されます。宜しいですか?」という画面が表示されましたら「OK」をクリックして下さい。

回線接続中は、通信が切断されます。宜しいですか?

手順7




手順8 設定内容の保存

保存 ボタンがオレンジになり、点滅したら
保存 ボタンをクリックしてください。(保存先ボタンがない機種もあります)

手順9 接続先設定をクリック

基本設定の「接続先設定」(2つある場合は IPv4 PPPoE) をクリックしてください。

※ウィンドウの形状は違う場合があります。




手順10 接続可の☑にチェック

接続設定を行った項目の左側の☐をクリックしてチェックを入れてください。(チェックボックスが無い機種もあります)

手順11 「状態」項目を確認

状態の項目が「確立」もしくは「回線接続中」であればNTTの機器(ホームゲートウェイ)の「PPPランプ」を確認して下さい。ランプが点けば設定完了です。状態が「未接続」と表示されていた場合は、右隣の「接続」のボタンをクリックして下さい。この時点で「接続」の文字が薄くなってボタンを押しても反応がない場合は下にある「設定」ボタンを押してから再度押してください。

その際に、「保存」ボタンがオレンジになり点滅していたら、再度「保存」ボタンをクリックしてください。




手順11 接続機器ホームゲートウェイの正面(PPP)を確認

ホームゲートウェイの「PPPランプ」が点灯したら、画面右上の☒で閉じてください。

PPPランプが点灯しなかった場合

接続先名をクリックして頂き、入力画面へ戻ってください。再度入力内容を確認して頂き、設定ボタンをクリックしてください。
※半角・全角などの区別も必要となります。



最後にインターネット接続の確認



再度ブラウザ(Internet Explorer等)を起動します。
インターネットのページが表示されたら設定完了です。

以上でインターネット接続設定は終了です。
インターネットに接続できない場合は、下記フリーダイヤルまでお問合せください。

オフィス光 株式会社 東名
オフィス光119

受付時間
9時~20時まで



0120-119-116