





セットアップガイド

1 デバイスの電源を入れる

iPadの右上側面にある「電源/スリープボタン」を長押しし、電源をONにします。



さまざまな言語で「こんにちは」と表示されます。ホームボタンを押してデバイスのロックを解除し、設定を始めてください。

2 言語と国/地域を選択する

選択画面が表示されたら、言語を選択します。次に、お住まいの国または地域を選択してください。



3 キーボードの設定

かな入力の方は「日本語かな」を、ローマ字入力の方は「日本語ローマ字」を選択で選択し「次へ」をクリックします。



4 Wi-Fiネットワークの選択

使用するネットワークを選択し、Wi-Fiネットワークのパスワードを入力します。



iPadテクニカルサポートセンター 受付時間 ▶ 平日：9:00～19:00、土日祝日：9:00～17:00

お問い合わせはこちら




0120-277-5355

※iPad購入から91日目以降のiPad操作案内、iTunesとの同期・設定等の操作の電話案内は有償となる場合がございます。(無償で案内できる項目もあります。)そのため、お問い合わせ内容によっては、ご契約者さまのみの対応となる場合や回答できない場合がございます。予めご了承ください。

5 位置情報サービスの設定

「オン」「オフ」を選択しましょう。



位置情報サービスとは？
位置情報サービスを使用するとマップなどのAppでおよその現在地データを収集して利用できます。

6 Touch IDを設定しパスコードを作成

デバイスによっては、Touch IDを設定できます。この機能では指紋認証でデバイスのロック解除や支払いができます。



データを保護するために6桁のパスコードを設定します。Touch IDやApple Payなどの機能を使うには、パスコードが必要です。4桁のパスコードやカスタムのパスコードの使用を希望される場合、またはパスコードを使用されない場合は、「パスコードオプション」を選択してください。

7 Appとデータの設定

今回は「初期設定」なので、「新しいiPadとして設定」を選択します。



8 Apple IDの設定

Apple IDを持っている方は「Apple IDでサインイン」を選択します。⇒No.15へ
持っていない方は「無料のApple IDを作成」から作成しましょう。



9 アカウント作成

ガイダンスに沿って、生年月日、お名前をご入力後、「無料のiCloudメールを取得」よりアカウントを作成ください。



10 利用規約

選択すると「iOS、iCloud、およびGame Centerの利用規約と、アップルのプライバシーポリシーに同意します。」というポップアップが表示されます。利用規約をよく読み、ご納得いただけましたら「同意する」を選択します。



11 iCloudキーチェーンの設定

「iCloudキーチェーンを設定しない」を選択します。



12 Siriの設定

「Siriを設定しない」を選択します。



Siriとは？

デバイスに話しかけるだけで電話をかけたり、メッセージを送信したり、メモを作成したり、天気を調べたりできます。


13 診断の設定

「Appleに送信」あるいは「送信しない」を選択します。個人情報に心配な方は「送信しない」を選択しておきましょう。




14 iPadの設定完了

「ようこそiPadへ さあ、はじめよう!」という画面が表示され、ホーム画面へ切り替わります。



15 アプリインストール


App Storeを起動し、検索バーで「タブホ」を検索し、下記タブホアプリを端末にインストールします。



16 ログイン

アプリを起動し、発行されたタブホアカウントでログインします。

※ログイン入力は初回のみです。ログイン入力済みの場合は、アプリのメイン画面上部の歯車アイコン > ログイン情報管理 > ログイン情報再入力から入力を行ってください。



17 PINロック設定



メイン画面の上部にある
歯車アイコンを選択



「ペアレンタル
コントロール」を選択



「PINロック」の
設定ボタンを選択



任意の4桁の数字
(暗証番号)を入力



入力した数字を入力



任意のロックされた
メニューを選択



暗証番号の入力を
求められることを確認

※PINロックは一部の設定項目に掛かります。PINロックを設定すると、メニュー項目に鍵アイコンが付きます。
※PINロック不正解除の対策として、暗証番号の入力を一定回数間違えると、一定時間、暗証番号の入力がロックされます。※暗証番号を忘れた場合はアプリを再インストールし、再度PINロック設定を行ってください。

18 雑誌キャッシュ数上限の設定 (任意)



メイン画面の上部にある
歯車アイコンを選択



「コンテンツ管理」
を選択



PINロックコードを入力



「書籍データ」を選択し
保存上限を変更

※開いた雑誌は端末のストレージにキャッシュされ、次回以降はダウンロード通信なしで開きます。※雑誌のサイズは一冊20MB~270MBほど、平均70MBほどです(2017年2月時点)。