



お客様の「困った」をあんしんサポート
無線LANルーター レンタルサービス

今お使いの無線LANルーターの交換時に、安心してご利用いただけます。

ギガ光で 高速Wi-Fi



安心
保証

選べる
安心サポート

電話・訪問でサポート



簡単
設定

簡単
ルーター設定

機器を光端末に繋ぐだけ

利用環境によって選べる電波帯

5GHz周波帯は障害物に弱く電波も速くになると弱くなりますが、安定した通信が可能。
2.4GHz周波帯は障害物にも強く電波も遠くまで届きますが、通信が不安定になりやすい。

5GHz 電波帯域
速度 **867Mbps** 規格値※1

2.4GHz 電波帯域
速度 **300Mbps** 規格値※1

推奨接続台数
16台

[アンテナ形式] 内蔵タイプ [アンテナ本数] 送信2本 × 受信2本



IPv6

新サービスIPv6(IPoE)対応

MAP-E、DS-Lite方式でご利用いただけます。
IPv6 PPPoEには対応していません。

フレキシブル
設置対応

タテ置き・ヨコ置き
壁掛け



接続

ラクラクWi-Fi接続

スマホなどからラクラク接続



快適

快適・高速通信

ハイパワー内蔵アンテナ搭載



安心

あんしんサポート

もしもの場合は訪問サポート(有料)

オフィス光119
セット料金

月額 **500円** (税別)

通常月額利用料
月額 **600円** (税別)

機器交換無料 | 最低利用期間後の機器は無償で交換いたします※2

[本体サイズ] 横幅:約141mm 奥行:約36.5mm 高さ:約160mm

※1 理論上の最大値であり、実際の無線速度を示すものではありません。

※2 機器交換について:原則、無償にて交換いたします。ただし、紛失や故意による故障の機器交換につきましては、最低利用期間内に関わらず「機器交換手数料」として3,000円(税別)のご負担をいただきます。

※ 無料期間について:ご利用開始月含む2ヶ月間が無料期間となっております。サービス開始が半月ばになった場合でも1ヶ月として算定いたします。

※ 最低利用期間について:ご利用開始月含む36ヶ月間が最低利用期間となっております。

※ 違約金について:最低利用期間以内に解約となった場合は、違約金として5,000円(不課税)が発生いたします。

お客さまと未来をつなぐ。

toumei

株式会社 東名

お問い合わせ先

※年末年始、一部の窓口を除く

【一般】9:00~20:00 【障害】9:00~18:00

〒451-0045 名古屋市区名駅二丁目27番8号 名古屋プライムセントラルタワー 9階



0120-119-116

無線LANルーター 接続・設定ガイド

無線LANルーターはアクセス
ポイントモードで出荷しております。
細かい設定は必要ありません。

Step.1


LANケーブルを本体に差し込むだけ

本製品背面

無線LANルーター本体の確認

スイッチがアクセスポイントの位置になっていることを確認します。


※ルーターモードをご利用の場合は、スイッチをルーターに入ってください。



光回線の端末(HGW)と無線LANルーターを接続

- ① HGWのLANポート(1~4いずれか)と、無線LANルーターのINTERNET(青色)ポートを付属のLANケーブルで繋ぎます。
- ② 本体の電源を入れて1~2分ほど待ちます。
- ③ 本体のPOWERランプが緑色に点灯したら準備完了です。

※ひかり電話をご契約されていない場合は、ルーターに設定が必要となります。




Step.2

ご利用のパソコン・スマホを無線で接続します

SSID・暗号化キーの確認

付属の「かんたんセットアップシート」をご準備ください。



ご利用端末を無線LANルーターに接続

- ① パソコン(またはスマホ)で無線LANルーターを検索します。
- ② 「かんたんセットアップシート」に記載されたものと同じSSIDを選んでください。
- ③ 暗号化キーを間違えないように入力してください。

※ご利用端末の設定方法は以下の通りとなります。

iOS [iPhoneの場合]

■ iOS11以降の場合

- ① 本体のスライドパネルに記載されているQRコードを、標準のカメラアプリで読み込み、「接続」を2回タップすると設定が完了します。



※iOSのバージョンによってエラーメッセージが出る場合がありますが、②の通りに表示されていれば問題なくルーターに接続できています。

- ② ホーム画面に戻り「設定」アイコンをタップし、さらに「Wi-Fi」をタップして画面を確認します。


SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。



※この方法で設定できない場合は、以下の「iOS10以前の場合」の手順で設定してください。

■ iOS10以前の場合

- ① ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。
- ② 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」をタップします。



- ③ 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「接続」をタップします。

※端末のiOSバージョンにより画面が異なる場合があります。SSIDの前にチェックが表示されていれば接続完了です。



Android [その他スマホの場合]

- ① 画面上部から下にスワイプし、表示されたメニューから「設定」アイコンをタップします。



- ② 「Wi-Fi」をタップし、「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」をタップします。



- ③ 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「接続」をタップします。



「接続済み」が表示されていれば接続完了です。


Windows 10 / 8.1 / 7

- ① デスクトップ右下の「無線アイコン」をクリックします。


※Windows 8.1の場合は、デスクトップ画面に切替えてください。※画面例は、Windows 10で説明しています。



- ② 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「SSID(無線名)」を一覧から選択し、「接続」をクリックします。




- ③ 「かんたんセットアップシート(初期値)」に記載の「暗号化キー(全SSID共通)」を入力し、「次へ」または「OK」をクリックします。



※共有機能に関するメッセージが表示された場合
・ パソコン間でデータを共有する場合は「はい、共有をオンにしてデバイスに接続します」を選択します。
・ 共有しない場合は「いいえ、共有をオンにせずデバイスに接続しません」を選択します。

下記のような画面が表示されていれば接続完了です。



無線LANルーターへの接続完了です

お困りの場合はお気軽にお問い合わせください。

接続・設定を電話^{※1}や訪問^{※2}でご利用開始までしっかりサポートいたします。

※1 電話またはリモートでの設定サポートには、別途「パソコン@サポート(月額500円[税別])」のご契約が必要になります。

※2 訪問サポートは有償でのご提供になります。パソコン@サポートをご契約いただくと通常料金の20%OFFでご利用いただけます。

【受付時間】一般 9:00~20:00 障害 9:00~18:00

0120-119-116

※年末年始、一部の窓口を除く

toūmei